

# SRM组合式制冰机拆洗流程



请在洗手后操作，请保管好螺丝等小零件，以免掉到机器里面。  
请将消毒粉剂按照6升水加入1包的比例调制。  
使用消毒剂时，请采取保护措施，不要让眼睛和手触碰消毒剂。



1-拆除前面板，将机器开关至off状态。



2-长按“模式键”，待水箱排空。

注意：本步骤时长约180s，结束后机器会自动跳转至off



3-关闭制冰机电源，然后拔掉插头。进入拆入水箱步骤



4-拆除水箱固定螺丝，（需要用手托住水箱）



5-拆除挡水板



6-拆除分水管。



7-拆除分水管两端螺丝，方便之后清洗



8-清洁并消毒制冰室  
(消毒过后，请祛除残留的消毒液)




9-清洁并消毒制冰机零部件



10-装回分水管零件



11-按原路装回分水管



12-装回挡水板



13-装回水箱 (需要用手托住水箱)



14-插上插头，打开制冰机电源。



15-装回前面板

本次清洗流程完成，  
 请将制出的前两轮冰块做废弃处理。  
 如后续出现制出冰块有异味，请立即停止使用，并  
 联系星崎官方相关售后。  
 星崎报修专线: 400-720-6910  
 受理时间:8:30~17:30  
 星崎官网: <http://www.hoshizaki.com.cn>