

日常维护

清理设备表面 每日1次

- 用温水浸过的抹布擦拭表面
- 门把手等易脏部位请用中性洗涤剂清洗



*注意点

- 请用干净的手操作
- 使用干净的抹布、海绵清洗
- 请使用中性洗涤剂
- **严禁使用香蕉水、酒精**

消毒冰铲 每日1次

- 用浓度为 5.25% 的次氯酸钠溶液 18 毫升以 5 升的清水稀释，配制消毒液。冰铲在消毒液中浸泡三分钟以上，然后用清水冲洗干净。



清洗储冰箱内 每周1次

- 清洗前请关闭电源（拔掉插头），铲出储冰箱内的全部冰块
- 用中性洗涤剂清洗储冰箱内部后用清水冲洗干净。注意不要有洗涤剂的残留



消毒储冰箱内 每周1次

- 用浓度为 5.25% 的次氯酸钠溶液 18 毫升以 5 升的清水稀释，配制消毒液。将海绵在消毒液里浸泡后，擦拭储冰箱内部和门的部位，然后用清水冲洗干净。注意不要有消毒液的残留

清洗过滤网 每月2次

- 卸下过滤网，用中性洗涤剂清洗后用清水冲洗干净。注意不要有洗涤剂的残留
- 安装空气过滤网的时候，请注意过滤网的正反面



发现故障时请确认

不运转

- 确认电源插头
- 确认配电箱电闸
- 确认水阀的开闭
- 确认控制开关开到 [制冰]



- 确认满冰开关，是否没有复位



冰块薄

- 确认进水的水量是否正常
- 确认净水器滤芯是否堵塞，如有堵塞，请更换净水器滤芯
- 确认冰厚感知与制冰板的距离（正常为 7.5mm）



制冰时间长

- 空气过滤网是否过脏，没有清洗
- 确认外部环境温度是否过高，请尽量改善空气循环，降低环境温度

如果问题无法解决，请联系我们

🔧 即时报修

24小时在线



☎ 报修热线

400-720-6910

(报修受理时间: 8:30~17:30)